

Udluftning af radiatorer ved varmeopstart

Bor du øverst i ejendommen, er det særlig vigtigt, at udlufte radiatorerne. Luftboblerne i rørsystemet, stiger tilvejs og lejrer sig fortrinsvis i de øverst radiatorer.

Endvidere skal alle andre radiatorer, der risler (indeholder luft) udluftes.

Man udlufter sin radiator, ved at løsne udluftningsskruen indtil der kommer vand ud, der ikke er iblandet luft.

Udluftningsskruen er placeret i toppen af radiatoren i modsatte ende af radiatorventilen.

Der kan stadig være ældre radiatorer, som ikke har en udluftningsskrue.

Vær opmærksom på, at vandet kan være beskidt, så hav en klud parat!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen